

Všeobecně platí při nastavení MENU následující postup:

1. Stiskni tlačítko MENU/LOCK, objeví se MENU , otáčením DIAL knob zvolíš pořadí MENU (1 až 19)
2. Potom stisknete U/V tlačítko a vstupte do nastavení režimu
3. Otáčením knoflíkem DIAL zvolíte požadované nastavení funkce v daném MENU nebo aktivaci či deaktivaci dané funkce ve zvoleném MENU



Menu	popis	nastavení
1	RXCODE	OFF / CTCSS / DSC
2	TXCODE	OFF / CTCSS / DSC
3	SQL (Squelch)	0 -----9
4	LIGHT osvětl. LCD	OFF / ON / klav.
5	BEEP pípnutí	OFF / ON / klav.
6	VOX (autom. klíčování)	OFF / 1 ---- 9
7	POWER (Výkon)	HIGH/LOW (vysoký/nízký)
8	DW (UHF/VHF hlíd.k.)	ON / OFF
9	STEP (krok)	5/6.25/10/12.5/20/25
10	OFFSET (nast. hod.odsk.	07,600 (70cm) 00,600 (2m)
11	SHIFT (nast. Odk.)	0 / - / + pro převaděče
12	STE viz. Manual podr.	ON / OFF
13	W / N široké , úzké pás.	WIDE / NARROW
14	SAVE (spořič)	ON / OFF
15	TOT (časovač vypnutí)	OFF/30/60/90/120/150/180
16	SCANM (režim sken.)	TO / CO
17	RELAYM (popis manual)	ON / OFF
18	BCLO (popis manual)	ON / OFF
19	PŘI (upřednostnění ka.)	ON / OFF

SKENOVÁNÍ

Stiskni tlačítko F/A + tlačítko MENU = spustí se skenování

Pozn. MENU 10 = hodnota odskoku pro převaděče RPT
07,600 MHz (Převaděč 70 cm) a 00,600 MHz (Převaděč 2 m)

ULOŽENÍ FREKVENCE DO PAMĚŤOVÉHO KANÁLU 01 - 99

- * Zvolte požadovanou frekvenci v režimu VFO. Nezapomeňte nastavit požadovaný odskok převaděče , případně CTCSS apod. To je velmi důležité pro veškeré uložení !!!!
- * Stiskněte tlačítko (F/ALERT) , potom tlačítko (U / V). Jakmile toto provedete , začnou blikat kanály 01 - 99 , otáčením knoflíku (DIAL) volíte požadovaný kanál , tedy jeden z 99 , kde chcete uložit vaši frekvenci.
- * Stisknete (U/ V) tlačítko pro uložení nastaveného kanálu. Opakovaným postupem uložíte ostatní kanály, které chcete uložit do paměti.



REGULACE HLASITOSTI DIAL KNOFLIKEM

- Regulace hlasitosti je u této ručky velmi snadná a jednoduchá.
- * Krátce stiskneme vpravo tlačítko (VOL) a pomocí odaretovaného knoflíku (DIAL) regulujeme hlasitost tak , že ve směru točení ručiček hodinových zesilujeme hlasitost , což nám zobrazuje bar stupnice na displeji. Opačným otáčením tedy proti směru ručiček hodinových hlasitost přístroje zeslabujeme. Z funkce regulace hlasitosti vystoupíme opět krátkým stisknutím tlačítka (VOL) .

Pozn. Tento jednoduchý postup pro obsluhu stanice se Vám bude hodit hlavně v terénu. Můžete si tento návod vytisknout a nastříhat . Obě stránky nastavit slepením za sebou jako skládku do obalu a do kapsy.

Všem přeji krásná spojení a zážitky s ručkou BAOFENG UV-3R